

## Position 5: Fußfette

Die Fußfette wird bei geringer Belastung konstruktiv gewählt:

### Gewählt:

NH S10 (Gütek. II)

**b / d = 12 / 16 cm**

$W_y = 512 \text{ cm}^3$

$W_z = 384 \text{ cm}^3$

$I_y = 4096 \text{ cm}^4$

### Befestigung

Durch Ankerschrauben - M 12 - oder gespreizte Flachstahlanker an der Unterkonstruktion im Abstand  $e = 2,00 \text{ m}$  im Rand- und  $1,00 \text{ m}$  im Eckbereich.

Detailskizze: ohne Maßstab!

**nicht benötigte Zeichnungen löschen!**

### Anschlussdetail Fußfette / Ringanker    Anschluss Fußfette / Ringanker in U-Schale

